

예취기 안전이용 수칙

1 예취 작업 전

- ⊕ 안전모, 보호안경, 무릎보호대, 안전화 등 보호장구를 착용한다.
- ⊕ 작업할 곳에 빈병이나 깡통, 돌 등 위험요인이 없는지 확인해 반드시 치운다.
- ⊕ 동일한 작업 장소에서 동시에 여러 대를 사용할 때에는 각 기계마다 15m의 간격을 유지하도록 하고 반드시 감독하는 사람을 둔다.
- ⊕ 예취날, 안전커버 등 각 부분의 체결상태와 손상된 부분은 없는지 등을 확인해 이상부위는 즉시 정비하고, 칼날에 균열, 휨, 이가 빠져있는 경우와 같이 이상이 있을 때 절대 사용하지 않는다.
- ⊕ 시동 전 반드시 스로틀 레버를 조정해 저속 위치에 맞추고 예초기가 움직이지 않도록 확실히 잡고 예취날이 지면에 닿지 않도록 한 다음 시동을 건다.

2 예취 작업 환경

- ⊕ 언덕이나 경사지에서 작업 시 신체의 균형을 잡아 안정된 자세로 작업한다.
- ⊕ 비가 올 때는 사용하지 않는다.
- ⊕ 보행자가 있는 보도나 통행 차량이 있는 도로 옆에서는 작업하지 않는다.

3 예취 작업 중

- ⊕ 제초용으로만 사용하고 전지나 전정 등 원래의 기능 이외 용도로 사용하지 않는다.

- ⊕ 예취작업은 작업자의 오른쪽에서 왼쪽 방향으로 실시한다. 일반적으로 예취날의 회전방향은 반시계 방향이므로 작업자의 왼쪽에서 오른쪽으로 작업하면 예취날이 돌 등 장애물에 부딪힐 경우 예취날이 작업자 쪽으로 튀어 올라 위험하다.
- ⊕ 운전 중 항상 기계의 작업범위 15m내에 사람이 접근하지 못하도록 하는 등 안전을 확인한다.
- ⊕ 작업 시 작업봉을 왼쪽 방향으로 잡고 사용하지 않는다. 엔진 머플러 배기 방향이 사용자 등 쪽으로 향함에 따라 화재 또는 화상의 위험이 있다.
- ⊕ 보조작업자가 있는 경우에는 사전에 충분히 협의를 하고 서로 신호를 맞춰 작업한다.
- ⊕ 반드시 두 손으로 작업한다.
- ⊕ 작업 중 칼날을 지면에서 30cm 이상 사이를 벌리지 않는다.
- ⊕ 예취작업은 팔 힘만으로 작업하지 말고 몸 전체로 균형을 잡으면서 작업한다.
- ⊕ 예취날에 풀 등이 감겼을 때에는 반드시 엔진을 정지시킨 후 없앤다.
- ⊕ 예취날에 손이나 발 등 신체의 일부분을 집어넣거나 접촉하지 않도록 주의한다. 또한 옷 등이 말려들어가지 않도록 주의한다.

4 예취 작업 후

- ⊕ 작업을 끝낸 후 또는 다른 장소로 이동할 때에는 시동을 끄고 예취날이 신체에 닿지 않도록 주의한다.
- ⊕ 휴식 등으로 예취기를 사용하지 않을 때는 엔진을 정지 후 수평으로 놓아둔다.